Manuel de Instrucciones

#### Garantía Limitada - Chorreadoras

- 1. DURACIÓN: A partir de la fecha de compra por parte del comprador original del modo siguiente: durante 5 (cinco) años, con las excepciones que se detallan a continuación.
- 2. OUIÉN OTORGA ESTA GARANTÍA (GARANTE): Maxus, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030 Teléfono: (800) 543-6400 - www.maxustools.com
- 3. OUIÉN RECIBE ESTA GARANTÍA (COMPRADOR): El comprador original (sin fines de reventa) del producto de Maxus.
- 4. QUÉ PRODUCTOS ESTÁN CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA: Toda chorreadora de Maxus suministrada y fabricada por el Garante
- 5. QUÉ ESTÁ CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA: Defectos en los materiales y en la mano de obra con las excepciones que se detallan a continuación
- 6. QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA:
- A.Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comercialización y APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO ESTÁN LIMITADAS DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL SEGÚN SE ESTABLECE EN LA DURACIÓN. Si este producto es empleado para alquiler, la garantía será aplicable durante 90 (noventa) días a partir de la fecha de compra. En algunos estados no se permiten las limitaciones a la duración de una garantía implícita, por lo cual las limitaciones antedichas pueden no ser aplicables en su caso.
- B. CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO O GASTO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE CUALQUIER DEFECTO, FALLA O MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO. En algunos estados no está permitida la exclusión ni la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo cual la limitación o exclusión antedicha puede no ser aplicable en
- C. Cualquier fallo que sea el resultado de accidente, abuso, negligencia por parte del comprador o si éste no hace funcionar los productos de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el(los) manual(es) del propietario que se entrega(n) con
- D.Servicio previo a la entrega, es decir, armado, filtrado y ajuste.
- E. Ajustes normales o artículos fungibles que se explican en el (los) manual(es) del propietario que se entregan con el producto incluyendo, pero sin limitarse a, piezas sujetas a desgaste normal tales como boquillas, inyectores de aire, bloques de sellado, válvulas, anillos en O, conexiones de mangueras, mangueras y pistolas.
- F. Artículos o servicios que exijan el reemplazo periódico para mantener el producto, es decir, filtros, juntas, válvulas, etc. G.Artículos adicionales no cubiertos por esta garantía:
  - a. Todo componente dañado durante el envío o toda falla causada al instalar u operar la unidad bajo condiciones que no estén de acuerdo con las pautas de instalación y funcionamiento.
  - b. Fallas causadas por lluvia, humedad excesiva o entornos corrosivos.
  - c. Defectos estéticos que no interfieren con la funcionalidad de la chorreadora.
  - d. Tanques oxidados incluyendo, pero sin limitarse a, óxido debido a limpieza/almacenamiento inadecuado.
  - e. Otros artículos que no estén enumerados pero que se consideren piezas de desgaste general.
- 7. RESPONSABILIDAD DEL GARANTE EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA: Según elija el Garante, la reparación o el reemplazo del producto o los componentes que estén defectuosos, que hayan funcionado en forma inadecuada y/o que no hayan cumplido con su función dentro de la duración del período de la garantía.
- 8. RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA:
- A. Proporcionar registros de mantenimiento para hacer el reclamo de garantía.
- B. Los productos o componentes portátiles deben entregarse o enviarse al centro de Servicio autorizado de Maxus. Los costos de flete, si los hubiera, correrán por cuenta del comprador.
- C. Emplee un cuidado razonable para el manejo y el mantenimiento de los productos, según se describe en el (los) manual(es)
- 9. EN OUÉ CASOS EL GARANTE PROPORCIONARÁ REPARACIÓN O REEMPLAZO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA:
- A.La reparación o el reemplazo se establecerán y se llevarán a cabo de acuerdo al flujo de trabajo normal en la instalación de servicio, y dependerá de la disponibilidad de piezas de repuesto.
- B. Si el comprador no obtiene resultados satisfactorios del Centro de servicio autorizado, el comprador debe ponerse en contacto con el Departamento de servicio a los productos de Maxus (ver párrafo 2).

Esta garantía limitada se aplica únicamente en los EE.UU. y Canadá y le proporciona derechos legales específicos. Puede que también tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro, o de un país a otro.

See Warranty on page 8 for important information about commercial use of this product.

#### Operating Instructions

MXS21001, MXS21002, and MXS21003

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.



#### **Abrasive Pressure Blasters**

POWER THAT PERFORMS

#### Description

Maxus abrasive blasters are designed for cleaning and removing rust, scale, and paint. It is the ideal method for stripping, polishing and etching projects. This equipment can be used with dry abrasive media.

#### **Safety Guidelines**

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EOUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

ADANGER Danger indicates an imminently

hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

AWARNING Warning indicated a potentially Warning indicates

hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

ACAUTION Caution indicates a potentially

hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

### NOTICE

**Notice indicates** important information, that if not followed, may cause damage to equipment.

## **Unpacking**

After unpacking the blasting kit, carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Check for loose, missing or damaged parts.

#### **General Safety** Information

#### **CALIFORNIA PROPOSITION 65**

ADANGER YOU can create dust when you sweep, blast, cut, sand, drill or grind materials

such as wood, paint, metal, concrete, cement, or other masonry. This dust often contains chemicals known to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wear protective gear.

#### SILICA ABRASIVE HAZARD

#### ADANGER Breathing dust from abrasives containing Silica can be

dangerous. Exposure can cause SILICOSIS, lung disease, or other respiratory problems,

Wear NIOSH/MSHA approved respirator at all times then performing abrasive blasting and while cleaning up.

#### AWARNING Do not misuse this product. Excessive exposure to vibration, work in awkward positions, and repetitive work motions can cause iniury to hands and arms. Stop using any tool if discomfort, numbness, tingling or pain occur, and consult a

- 1. Read this instruction manual before connecting this device to the compressor.
- 2. Safety glasses, hood, long-sleeve shirt, gloves and a NIOSH/MSHA approved respirator must be worn during operation and clean up.

physician.



Figure 1

3. During operation, do not expose the hands or skin directly in the line of the blast nozzle.

- 4. After assembly, inspect to make sure all components seal properly.
- 5. Everyone in the blasting area must also wear protective gear.
- Do not exceed the maximum operating pressure of the blasting equipment (125 PSI).

#### AWARNING Disconnect the abrasive blaster from the air supply before changing accessories or attempting to install. service, relocate or perform any maintenance.

7. Check hoses and air lines for weak or worn condition before each use. Make sure all connections are secure before use.

#### AWARNING Do not point the abrasive blaster gun at anyone or objects other than the intended work object.

8. Do not depress the trigger when connecting the air supply hose.

ADANGER Do not work around oily rags or flammable liquids. Blasting media striking metal can cause a spark and create a fire or explosion.




REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

© 2005

Operating Instructions

MXS21001, MXS21002, and MXS21003



AWARNING or caus

#### **Assembly**

See Parts List manual for assembly instructions.


#### **Instructions**


- Locate the compressor as far away as possible from the blasting area to minimize the dust in the compressor intake.
- 2. The air supply to blaster must be clean and free of moisture and oil.
- Use a compressor that can supply enough air. A compressor too small will cause air pressure to drop and the blaster will not operate satisfactorily
- Always trial test the blaster to make sure the job is done without damage by testing on a hidden surface.


### **Operation**


Read these operation instructions before supplying air to the blaster tank. Follow these instructions after the unit is completely assembled.

- Set blue handle ball valve and the two red handle ball valve to the fully closed position (see Figures 5, 6, and 7).
- 2. Set the desired air pressure at the air source regulator. Do not exceed 125 psi.
- 3. Attach the air hose from your air source to the blue handle ball valve.
- While pulling up on the tee handle (see Figure 8), fully open the blue handle ball valve (see Figure 9). Pressurized air will fill the tank and filter.









El plástico es disponible en una variedad de tamaños y materiales (urea, acrílico, poliéster, y melamina). Estos materiales son aptos para aplicaciones como la restauración de automóviles para conseguir un raspado rápido sin dañar o deformar el substrato.

El óxido de aluminio marrón es un abrasivo de amplio uso. Este material produce una superficie texturizada, apta para la reparación de superficies para pintar. Es excelente para quitar materiales extraños bastos, virutas,

y para grabar vidrio y piedra. Es un abrasivo rápido que puede usarse muchas veces.

El óxido de aluminio blanco puede usarse en las mismas aplicaciones del óxido de aluminio marrón; el blanco es considerado un abrasivo limpio, para procesos de gran calidad donde la contaminación del óxido metálico debe mantenerse al mínimo.

Las mezclas de aluminio y vidrio proporcionan una combinación de acabado de perlas de vidrio y limpieza de óxido de aluminio. Esto proporciona un acabado más brillante que un solo abrasivo, y sirve también para quitar óxido y marcas de maquinado en el metal.

El carburo silíceo es el abrasivo más duro disponible. Es un abrasivo rápido y puede volverse a usar muchas veces. Su costo inicial es elevado, pero actúa rápidamente, reduciendo el tiempo de abrasión.

Notas	

2 23 Sp

Manuel de Instrucciones

MXS21001, MXS21002, and MXS21003

#### **HUMEDAD EN EL AIRE COMPRIMIDO**

Al comprimir el aire, la humedad en ella contenida produce agua en el tanque del compresor. Cuando el nivel de humedad es muy alto o cuando el compresor ha estado en uso continuo por mucho tiempo, ésta se acumula en el tanque. Durante el trabajo de abrasión, esta agua viene transportada desde el tanque por la manquera y se combina con los medios de abrasión.

**IMPORTANTE:** ESTA MEZCLA DE AGUA Y MATERIAL ABRASIVO OBSTRUYE EL SISTEMA. LA CHORREADORA DEJARÁ DE FUNCIONAR. Un secador de aire comprimido y/o un separador de aqua ayudará a resolver este problema.

LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS) PUEDE OBTENERSE DE SU ABASTECEDOR DE MATERIAL ABRASIVO.

# Materiales Abrasivos para Arenadoras

Los materiales abrasivos vienen en diferentes tamaños de grano y a veces vienen clasificados como extra finos, finos, medianos, gruesos, y extra gruesos. Al número más elevado del grano corresponde el tamaño más pequeño de la partícula; al número más pequeño del grano corresponde el tamaño más grande de la partícula. Los abrasivos de vidrio vienen en perlas, esquirlas o moledura. El óxido de aluminio y el carburo silíceo pueden presentarse en diferentes colores. Hoy se consiguen con facilidad mezclas de vidrio y óxido de aluminio.

# Materiales abrasivos - no recomendados

Aún si disponibles en el mercado, ciertos materiales abrasivos no son recomendados debido a los riesgos mecánicos y/o personales que implican. La arena silícea. un material abrasivo

común, implica riesgos para la salud debido a su contenido de sílice. En muchos estados su uso está limitado.

La arena de playa (arena para recintos infantiles) es un material abrasivo fácilmente disponible y económico. Este material fuertemente abrasivo puede contener residuos que causan la obstrucción del equipo.

La limadura de acero produce una preparación ideal para la aplicación de pintura nueva. Este material debe usarse sólo en un armario especial para abrasión diseñado para este material. Las perlas de acero, un material

cas perías ue acero, un inaterial esférico y sólido, dejan hoyuelos en la superficie después del rociado. Este material es muy denso y debe usarse sólo en un armario especial para abrasión diseñado para este material.

## Materiales abrasivos comunes

A continuación se indican los materiales abrasivos más comúnmente disponibles y sus usos.

La cáscara de nuez es uno de los materiales orgánicos más versátiles debido a su forma angular y durable. Todavía se lo considera como un material blando, pero es apto para el uso con piezas delicadas. Puede usarse como un material económico y biodegradable para esmerilado suave que no deba rasguñar o dañar la superfície.

Las perlas de vidrio son hoy en día el

abrasivo más común y de uso más general. Puede usarse para rectificar, brillar, esmerilar, suavizar, brillar, quitar virutas pequeñas, esmerilar vidrio, y limpiar muchos materiales blandos. Los usos más comunes son la remoción de pintura, óxido, y residuos superficiales. La abrasión con perlas de vidrio en general no cambia las dimensiones de la pieza de trabajo. Las perlas de vidrio producen un acabado más brillante que los abrasivos angulares. Las perlas pueden reciclarse y usarse repetidamente.

El vidrio molido es un abrasivo muy agresivo. Es usado para una limpieza general y económica.

#### Guía de materiales abrasivos comunes


Rango del	Tipo de	Durabilidad	Nivel de	Costo
Grano	Abrasivo	del Abrasivo	Polvo	Relativo
35-60	Cáscara de nuez	Buena	Elevado	Bajo
25-325	Perlas de vidrio	Mejor	Bajo	Bajo
25-70	Vidrio molido	Mejor	Bajo	Bajo
30-40	Plásticos	Mejor	Bajo	Elevado
24-400	Óxido de aluminio marrón	Óptima	Bajo M	1edio-Elevado
150-240	Óxido de aluminio blanco	Óptima	Bajo	Elevado
50-100	Mezcla de aluminio/vidrio	Óptima	Bajo	Mediano
24-240	Carburo silíceo	Óptima	Bajo	Elevado


#### Abrasivos comerciales disponibles


Poliéster

Acrílico	Pómez
Óxido de aluminio	Arena
Perlas de cerámica	Carburo silíceo
Mazorca de maíz	Bicarbonato de sodio (soda)
Granate	Almidón
Perlas de vidrio	Limadura de acero
Vidrio molido	Perlas de acero
Melamina	Urea
Cáscara de pecano	Cáscara de nuez

Consulte su proveedor de materiales abrasivos para sugerencias.








- **Note:** Model MXS21001 does not have a tee handle, instead it has a screw on metal cap (see Figure 10).
- Open the red handle ball valve on the backside of the tank. This will allow pressurized air to enter the material hose and blast gun (see Figure 6).
- 6. Check for air leaks. If air leaks are found, turn blue handle ball valve to the fully closed position and allow the air to bleed from the tank. Once all the air is out of the tank, repair the leaks and set the red handle ball valve back to the fully closed position.
- After all leaks are repaired, pull up on the tee handle and turn the blue handle ball valve to the fully open position.
- Check for air leaks again; repeat procedure if necessary.
- 9. Check the Safety valve by pulling the ring on the safety valve (see Figure 11). A high flow of air will be released from the valve and continually flow out. Look at the pressure gauge on the tank; the air pressure should decrease. If the air enters the tank faster than the air leaving the safety valve, the safety valve is blocked and needs to be replaced. Replace the safety valve with an exact replacement.

#### **Adding Blast Media**

To add blast media, place the blue handle ball valve and both red handle ball valves in the closed position, <u>this</u> will release all air from the tank.

#### Pour blast media into the tank. For Model MXS21001, you must use the funnel provided

- The blast media must be dry and clean for best results.
- 2. Make sure the air pressure to the tank is set at the desired pressure.
- 3. While pulling up on the tee handle, turn the blue handle ball valve to the fully open position.
- Set the red handle ball valve under the tank to a mid-point position between fully open and fully closed. This "mixing" valve will set the ratio of blast media to the air (see Figure 12).
- 5. Fully open the red handle ball valve on the backside of the tank.



The blaster is now ready to be used. While wearing protective safety equipment, blast for a short period of time. Adjust the pressure and/or mixing valve for optimized settings. NEVER exceed 125 psi.

Operating Instructions

MXS21001, MXS21002, and MXS21003

#### MOISTURE IN COMPRESSED AIR

Moisture in the air when compressed will create water in the compressor tank. When humidity is high or when a compressor is in continuous use for an extended period of time, moisture will collect in the tank. When blasting, this water will be carried from the tank through the hose and will be mixed with the abrasive media.

**IMPORTANT:** THIS MIXING OF WATER AND ABRASIVE MATERIAL WILL CLOG THE SYSTEM. THE BLASTER WILL NOT OPERATE. A compressed air dryer and/or water separator will help eliminate this problem.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) CAN BE OBTAINED FROM YOUR ABRASIVE SUPPLIER.

#### **Troubleshooting Chart**

Troubleshooting Chart		
Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Low or no air pressure at tool	Regulator set incorrectly	Reset regulator
	2. Pinched hose	2. Straighten hose
	3. Dirty compressor filter	3. Clean or replace filter
Material not blasting from gun	Clogged material hose	Lower the pressure below 40 PSI.     Firmly hold the gun tip flat against the ground and pull the trigger to force the material back out of the material hose.
	2. Buildup around jet	2. Remove nozzle and clean around jet
	3. Damp or heavy material	<ol><li>Replace with dry abrasive. (Damp material can be dried and reused)</li></ol>
	4. Water in air supply	Drain compressor tank and install water separator, See "Moisture in Compressed Air" box
Gun will not shut off - trigger stuck	Damaged o-rings in air valve	Remove and replace o-rings
Sputtering - low vacuum	1. Worn jet and/or nozzle	Replace jet and/or nozzle
	Abrasive buildup around jet/nozzle	<ol> <li>Remove nozzle and jet and clean. Make sure the threads are clean before re-assembling</li> </ol>
Sputtering - air/abrasive leaks at	1. Loose nozzle or jet	Tighten nozzle or jet
nozzle/jet area	2. Damaged o-ring	2. Replace o-ring
Sputtering - vacuum leak	1. Loose material hose	1. Tighten material hose
	2. Damaged o-ring	2. Replace o-ring
Sputtering - particle clogging	Hose connector hole is covered	Uncover hose connector hole

# **Usos Sugeridos**

Tipos de Abrasivo (Cernido/Tamaño)	Aplicación	Distancia de la pieza de trabajo	PSI	Sugerencias
Perlas de vidrio	Para grabar vidrio	1 - 4"	40 - 90	Mueva la pistola adelante y atrás siguiendo un patrón como si estuviera usando una brocha. Rocie en un ángulo de 900. Para un brillado fino, use perlas de vidrio como abrasivo.
Cáscara de nuez molida	Preparación o meteorización de madera	2 - 6"	40 - 90	Aplique movimientos como de brocha y observe cuidadosamente la intensidad de la abrasión. La madera blanda se desgasta más rápidamente que la madera dura. El abrasivo de grano pequeño produce un acabado más fino. Empiece con presión baja y auméntela gradualmente. Rocie en un ángulo de 45°.
Perlas de vidrio, cáscara de nuez molida	Lijado de madera y acabado de muebles	1 - 6"	40 - 70	Aplique movimientos como de brocha y observe cuidadosamente la intensidad de la abrasión. Use cáscara de nuez para un acabado rústico y perlas de vidrio para el acabado final. Rocie en un ángulo de 45°.
Óxido de aluminio	Limpieza de repuestos de automóviles	1 - 4"	40 - 80	Use material abrasivo de grano mayor para las área no a la vista. Si el material de base queda dañado, use un abrasivo de grano menor. Rocíe en un ángulo entre 80 y 90°.
Cáscara de pecano o nuez molida y mazorca molida	Limpieza o preparación para la pintura	1 - 6 "	40 - 125	Aplique movimientos como de brocha y observe cuidadosamente la intensidad de la abrasión. La madera blanda se desgasta más rápidamente que la madera dura. El abrasivo de grano pequeño produce un acabado más fino. Empiece con presión baja y auméntela gradualmente. Rocie en un ángulo entre 45 y 60°.
Óxido de aluminio (50-80)	Limpieza o raspado de equipo expuesto al intemperie	1 - 3 "	50 - 125	Retire la pintura descascarada con un cepillo de alambre, luego rocie con un abrasivo de grano grueso. Es necesario raspar primero las capas múltiples de pintura vieja. Después de rociar con abrasivo, aplique de inmediato un imprimador para evitar la corrosión. Rocie en un ángulo entre 45 y 60°.

El abrasivo que no ha sido limpiado y tamizado puede contener material que obturará la boquilla de la pistola y no debería usarse. Use baja presión de aire (60 psi o menos) para los metales blandos, vidrio y madera. Use una presión más elevada para aceros duros; no exceda los 125 psi.

4 21 Sp

MXS21001, MXS21002, and MXS21003 Manuel de Instrucciones

#### Para Añadir Materiales Abrasivos

Para añadir materiales abrasivos, coloque la válvula esférica de mango azul y ambas válvulas esféricas de mango rojo en la posición cerrada; esto purga el aire del tanque.

- 1. Vierta el material abrasivo dentro del tanque. Para el modelo MXS21001, debe usarse el embudo que se proporciona. Para lograr los mejores resultados, el material abrasivo debe estar limpio y seco.
- 2. Asegúrese de que la presión de aire 5. Abra completamente la válvula de al tanque esté ajustada al nivel
- Mientra hala el mango en T, coloque la válvula esférica de mango azul en la posición completamente abierta.
- Coloque la válvula esférica de mango rojo ubicada debajo del tanque en la posición intermedia, entre la posición completamente abierta y la posición completamente cerrada. Esta válvula "mezcladora" ajusta la proporción entre el material abrasivo y el aire (ver figura 12).
- mango rojo ubicada en la parte de atrás del tanque.

Ahora la chorreadora está lista para ser usada. Usando el equipo protector de seguridad, accione la chorreadora por un breve período. Ajuste la presión y/o la válvula mezcladora para lograr los mejores resultados. No supere NUNCA los 125 psi.

#### Tabla de diagnóstico de averías

Síntoma	Causa(s) posible(s)	Acciones a tomar	
Presión baja o no hay presión en la herramienta	El regulador está ajustado incorrectamente	1. Reajuste el regulador	
	2. La manguera tiene un quiebre	2. Enderece la manguera	
	3. El filtro del compresor está sucio	3. Limpie o reemplace el filtro	
El material abrasivo no sale de la pistola	La manguera del material está obstruida	Reduzca la presión a menos de     40 PSI. Sostenga firmemente la     punta de la pistola contra el piso     y hale el gatillo para forzar el     material fuera de la manguera	
	2. Hay acumulación en el propulsor	<ol><li>Quite la boquilla y limpie alrededo del propulsor</li></ol>	
	3. Material húmedo o muy pesado	<ol> <li>Reemplace el abrasivo con abrasiv seco. (El material húmedo puede secarse y volver a usar)</li> </ol>	
	4. Hay agua en el suministro de aire	<ol> <li>Drene el tanque del compresor e instale un separador de agua - Vea la sección "Humedad en el Air Comprimido"</li> </ol>	
La pistola no cesa de rociar - gatillo	Los anillos en O de la válvula de aire están dañados	Reemplace los anillos en O	
atascado Chisporreo - sistema de vacío	El propulsor y/o la boquilla están desgastados	Reemplace el propulsor y/o la boquilla	
insuficiente	Hay acumulación de abrasivo en el propulsor/boquilla	<ol> <li>Quite la boquilla y el propulsor y límpielos. Asegúrese de que las roscas estén limpias antes de volve a montar</li> </ol>	
Chisporreo - fuga de aire/abrasivo en	La boquilla o el propulsor están sueltos	1. Apriete la boquilla o el propulsor	
la boquilla/propulsor	2. El anillo en O está dañado	2. Reemplace el anillo en O	
Chisporreo - fuga de vacío	La manguera del material está	1. Apriete la manguera del material	
Chisporteo - ruga de Vacio	floja	2. Reemplace el anillo en O	
	2. El anillo en O está dañado		
Chisporreo - obstrucción por partículas	El orificio del conector de la manguera está cubierto	Destape el orificio del conector de la manguera	

s
Ű
Ŋ
⊃
ᢐ
O
ಕ
Ü
0
ō
3

	Application	Distance from Work	PSI	Suggestions	
Glass beads	Etching glass	1 - 4"	40 - 90	Move gun back and forth over the template in a brushing manner. Blast at a 90° angle. For fine polishing, use glass beads for the abrasive.	
Ground walnut shells	Antiquing or weathering wood	2 - 6"	40 - 90	Use brushing strokes and watch the abrasion rate carefully. Soft wood will wear faster than hardwood. Smaller grit sizes gives smoother finish. Start with low pressure and gradually build up pressure. Blast at a 45° angle.	
Glass beads, ground walnut shells	Wood sanding and refinishing furniture	1 - 6"	40 - 70	Use brushing strokes and watch the abrasion rate carefully. Use walnut shells for coarse finishing and glass beads for final finishing. Blast at a 45° angle.	
Aluminum oxide	Cleaning automotive parts	1 - 4"	40 - 80	Use larger grit media on a hidden area. If the base material is being damaged, use a smaller grit. Blast at a 80 - 90° angle.	
Ground pecan or walnut shells and corn cob meal	Cleaning or preparing for paint	1 - 6"	40 - 125	Use brushing strokes and watch the abrasion rate carefully. Soft wood will wear faster than hard wood. Smaller grit sizes five a smoother finish. Start with low pressure and gradually build up pressure. Blast at a 45 - 60° angle.	
Aluminum oxide (50-80)	Cleaning or stripping outdoor equipment	1-3,	50 - 125	Remove flaking paint first with wire brush, then blast with a heavy grit abrasive. Multiple layer of old paint should be scraped first. Prime immediately following blasting to prevent corrosion. Blast at a 45 - 60° angle.	1417.52 1001, 1417.52 1002, 1
rasive me ! Iow air ∣ ! higher p	Abrasive media that has not been cleaned and screened could cont: Use low air pressure (60 psi or less) for soft metals, glass , and wood Use higher pressures for hard steels; do not exceed 125 psi.	ned and scree soft metals, g o not exceed 1	ned could conta lass , and wood 25 psi.	Abrasive media that has not been cleaned and screened could contain material that will dog the gun nozzle and should be avoided. Use low air pressure (60 psi or less) for soft metals, glass , and wood. Use higher pressures for hard steels, do not exceed 125 psi.	211G 141/CJZ 11

Operating Instructions

MXS21001, MXS21002, and MXS21003

## Abrasive Blasting Media

Blasting media comes in many different grit sizes and sometimes also rated as extra fine, fine, medium, coarse, and extra coarse. The larger the grit number, the smaller the particle size; the smaller the grit number, the larger the particle size. Glass media can come in beads, crushed, or ground.

Aluminum oxide and silicon carbide can come in several colors. It is common today to find mixtures of glass and aluminum oxide.

# Abrasive media - not recommended

Although available, some media are not recommended for use because of mechanical and/or personal hazards.

Silica sand, a common blast media, has health risk concerns due to the silica content. Restriction on its usage is common in many states.

Beach sand (play sand) is a common and inexpensive blast media. This highly aggressive media can have debris mixed in which will cause clogging of equipment.

Steel grit produces ideal surface preparation on new coating. This media should only be used in a special blast cabinet designed for this media.

Steel shot, a round, solid particle, leaves a dimples in a surface after blasting. It is a very dense media and should only be used in a special blast cabinet designed for this media.

## Common abrasive media

The more commonly available media and their uses are listed below.

Walnut shell is one of the most versatile organic media due to its angular, durable shape. It is still considered a soft media, but it is good to use on delicate parts. Use as an economical, bio-degradable alternative for sensitive blasting that will not scratch or damage surfaces.

Glass beads are the most popular allpurpose media used today. Used for honing, polishing, peening, blending, finishing, removing light burrs, frosting glass, and cleaning most light materials. Common uses in the removal of paint, rust, and surface residues. Glass bead blasting generally will not change the dimensions of the item being blasted. Glass beads produce brighter finish than angular abrasives. Beads can be recycled and used many times.

Crushed glass is very aggressive. Used for economical, general clean-up.

Plastic is available in a variety of sizes and materials (urea, acrylic, polyester, and melamine). These materials are ideal for application such as auto restoration to deliver a high stripping rate without damaging or warping the substrate material.

Brown aluminum oxide is a widely used abrasive media. This media produces a textured surface, good for repairing

surfaces for recoating. It is excellent for removing heavy foreign materials, deburring, and etching glass and stone. It is a fast-cutting media that can be reused many times.

White aluminum oxide can be used in the same applications as the brown aluminum oxide, but white aluminum oxide is considered to be a clean media, used in high performance processes where contamination of metal oxide must be kept to a minimum.

Aluminum / glass mixtures provides a combination of glass bead finishing and aluminum oxide cleaning. It provides a brighter finish than single abrasives, and it is good for removing rust and machine marks on metal.

Silicon carbide is the hardest Abrasive material available. It is fast cutting and can be reused many times. It is high in initial cost, but removes material quickly to reduce blasting time.

Common abrasive media guide					
Grit	Abrasive	Abrasive	Dust	Relative	
Range	Type	Life	Level	Cost	
35-60	Walnut shell	Good	High	Low	
25-325	Glass beads	Better	Low	Low	
25-70	Crushed glass	Better	Low	Low	
30-40	Plastics	Better	Low	High	
24-400	Brown alum. oxide	Best	Low	Med -High	
150-240	White alum. oxide	Best	Low	High	
50-100	Alum./glass mixture	Best	Low	Med	
24-240	Silicon carbide	Best	Low	High	

#### Available commercial abrasive blasting media

Acrylic Pumice
Aluminum oxide Sand
Ceramic beads Silicon carbide

Corn cob Sodium Bicarbonate (soda)

 Garnet
 Starch

 Glass Beads
 Steel grit

 Glass, crushed
 Steel shot


 Melamine
 Urea


 Pecan shell
 Walnut shell


Polyester

Consult your abrasive supplier for recommendations.









#### Fonctionnement

Lea estas instrucciones de funcionamiento antes de enviar aire al tanque de la chorreadora. Siga estas instrucciones después de haber completado el ensamblaje de la unidad.

- Coloque la válvula esférica de mango azul y las dos válvulas esféricas de mango rojo en la posición completamente cerrada (ver figuras 5, 6 y 7).
- Ajuste la presión de aire deseada en el regulador de la fuente de aire. No supere los 125 psi.
- 3. Conecte la manguera de aire de la fuente de aire a la válvula esférica de mango azul.
- Mientras hala el mango en T (ver figura 8), abra por completo la válvula esférica de mango azul (ver figura 9). El aire comprimido llenará el tanque y el filtro.

  Nota: El modelo MXS21001 no tiene
- el mango en T; en su lugar, tiene un tornillo en la tapa metálica (ver figura 10). 5. Abra la válvula de mango rojo en la
- parte de atrás del tanque. Esto permite que el aire comprimido ingrese a la manguera del material y a la pistola chorreadora (ver figura 6).
- 6. Verifique que no hayan fugas. Si encontrara fugas de aire, gire la válvula esférica de mango azul en la posición completamente cerrada y deje que el aire purgue del tanque. Una vez descargado el aire del tanque, repare las fugas y vuelva a colocar la válvula esférica de mango rojo en la posición completamente cerrada.
- Después de reparar las fugas, hale el mango en T y coloque la válvula esférica de mango azul en la posición completamente abierta.
- 8. Verifique otra vez que no haya fugas; repita el procedimiento si fuese necesario.
- 9. Verifique la válvula de seguridad halando el anillo de la válvula de seguridad (ver figura 11). La válvula dejará salir un flujo de aire fuerte y continuo. Observe el manómetro del tanque: la presión de aire debería disminuir. Si entra más aire de la que sale por la válvula de seguridad, la válvula de seguridad, la válvula de seguridad está bloqueada y debe reemplazarse. Cambie la válvula de seguridad con un repuesto idéntico.

Manuel de Instrucciones

MXS21001, MXS21002, and MXS21003



### Informaciones Generales de Seguridad (Continuación)

 No presione el gatillo cuando conecte la manguera de abastecimiento de aire.



trabaje cerca de tapetes sucios de aceite o líquidos inflamables. Cuando el medio de abrasión golpea el metal, puede causar chispas y crear un incendio o

#### **AADVERTENCIA** No


pulverice ácidos o compuestos cáusticos.


#### **Ensamblaje**


Vea el manual de la Lista de Piezas para las instrucciones de montaje.


#### **Instrucciones**

- Coloque el compresor lo más lejos posible del área de abrasión, para reducir la entrada de polvo en el compresor.
- El abastecimiento de aire de la chorreadora debe estar limpio y libre de humedad y aceite.
- Use un compresor que pueda proporcionar una cantidad suficiente de aire. Un compresor de capacidad insuficiente causa caídas de presión y la chorreadora no trabaja satisfactoriamente.
- Pruebe siempre la chorreadora ensayando en una superficie no a la vista, para asegurarse de que el trabajo se pueda hacer sin causar daños.











#### Limited Warranty - Abrasive Blasters

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: for five (5) years, with exceptions noted below.
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR): Maxus, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030 Telephone: (800) 543-6400 - www.maxustools.com
- 3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Maxus
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Maxus abrasive blaster supplied or manufactured by Warrantor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Defects due to material and workmanship with the exceptions noted below.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
- A.Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this product is used for rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
- B. ANY INCIDENTAL. INDIRECT. OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE. OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT. FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
- C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with product.
- D.Pre-delivery service, i.e. assembly, filtration, and adjustment.
- E. Normal adjustments or expendable items which are explained in the owner's manual(s) provided with the product including but not limited to parts subject to normal wear such as nozzles, air jets, seal blocks, valves, o-rings, hose connections, hoses and blast gun.
- F. Items or service that require periodic replacement to maintain the product, i.e. filters, gaskets, valves, etc.
- G.Additional items not covered under this warranty:
  - a. Any component damaged in shipment or any failure caused by installing or operating unit under conditions not in accordance with installation and operation guidelines.
  - b. Failure caused by rain, excessive humidity or corrosive environments.
  - c. Cosmetic defects that do not interfere with blaster functionality.
  - d. Rusted tanks, including but not limited to rust due to improper cleaning/storage.
  - e. Other items not listed but considered general wear parts.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, products or components which are defective, have malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
- A. Provide maintenance records to make warranty claim.
- B. Portable products or components must be delivered or shipped to the nearest Maxus Authorized Service Center. Freight costs, if any, must be borne by the purchaser.
- C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- 9. WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY:
- A.Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.
- B. If the purchaser does not receive satisfactory results from the Authorized Service Center, the purchaser should contact the Maxus Product Service Department (see paragraph 2).

Limited Warranty applies in the U.S. and Canada only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from State to State or country to country.

Ver la Garantía en página 24 para información importante sobre el uso comercial de este producto.

#### Manuel de Instrucciones

#### MXS11001, MXS11002, MXS11003, and MXS11004

Sirvase leer y guardar estas instrucciones. Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.



#### **Chorreadoras Abrasivas** alimentadas por Presión

POWER THAT PERFORMS

#### Descripción

Las chorreadoras abrasivas Maxus están concebidas para limpiar y quitar óxido, escamas y pintura. Este método es ideal para trabajos de raspar pinturas, brillar y grabar. Este equipo puede usarse con medios abrasivos secos

#### Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.



SILICE

que hay una situación inmediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.

AADVERTENCIA Ésto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle la muerte o heridas de

APRECAUCION Ésto le indica que hay una situación que PODRIA

ocasionarle heridas no muy graves. Ésto le **AVISO** 

indica una información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.

#### Desempaque

gravedad.

Después de desempacar el kit de la arenadora, inspecciónelo cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el envío. Revise si hay partes dañadas, faltantes o sueltas.

#### **Informaciones** Generales de Seguridad

PROPOSICIÓN DE CALIFORNIA 65

lija, taladra o pule materiales como por eiemplo madera, pintura, metal, hormigón, cemento, u otro tipo de mampostería se puede producir polvo. Con frecuencia este polvo contiene productos

APELIGRO

auímicos aue se conocen como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Use equipo de protección.

## PELIGROS DE LA ABRASIÓN CON

El inhalar APELIGRO

abrasivos que contienen sílice puede sei peligroso. La exposición puede causar SILICOSIS, una enfermedad pulmonar. u otros problemas respiratorios

polvo de

Cuando use una chorreadora abrasiva o limpie después del uso, póngase siempre un respirador homologado por NIOSH/MSHA.

#### **AADVERTENCIA**No use

producto en forma inadecuada. La exposición excesiva a la vibración. trabajar en posiciones incómodas y los movimientos de trabajo repetitivos pueden causar lesiones a las manos y brazos. Deje de usar cualquier herramienta si aparece incomodidad, cosquilleo o dolor y consulte a un médico.

- Lea este manual de instrucciones antes de conectar este dispositivo al compresor.
- 2. Durante el uso y la limpieza es indispensable ponerse careta,

- capucha, camisa de manga larga, guantes y un respirador homologado por NIOSH/MSHA.
- 3. Durante el uso, no exponga las manos o la piel directamente en la trayectoria de la boquilla de
- 4. Después del montaje, revise para asegurarse de que todos las partes sellen adecuadamente.
- 5. Todas las personas que se encuentren en el área donde se usa la arenadora deben usar también equipo de protección.
- 6. No exceda la presión de funcionamiento máxima del equipo de abrasión (125 psi).

#### **AADVERTENCIA**

Desconecte la chorreadora de la fuente de aire antes de cambiar o tratar de instalar accesorios, dar servicio. reubicar o realizar cualquier tipo de mantenimiento

7. Antes de todo uso, asegúrese de que las mangueras y las tuberías de aire no presenten desgaste o puntos débiles. Verifique que todas las conexiones estén aiustadas antes de poner en funcionamiento.

#### AADVERTENCIA No

apunte la pistola abrasiva hacia personas, u obietos que no sean la pieza de trabajo supuesta.



RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

© 2005 IN708400AV 10/05 17 Sp

Instructions d'Utilisation

#### Garantie Limitée - Souffleurs Abrasifs

- 1. DURÉE: De la date d'achat de l'acheteur original comme suit: pendant cinq (5) ans avec les exceptions indiquées plus bas.
- 2. QUI OFFRE CETTE GARANTIE (GARANT): Maxus, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030
- Téléphone: (800) 543-6400 www.maxustools.com
- 3. OUI RECOIT CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Maxus.
- 4. QUELS PRODUITS SONT COUVERTS SOUS CETTE GARANTIE: Tout souffleur abrasif Maxus fourni ou fabriqué par le garant.
- 5. CE QUI EST COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE : Défauts de matériau et de fabrication avec les exceptions indiquées ci-dessous
- 6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS :
- A.Les garanties implicites, y compris celles de commercialité et D'ADAPTATION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce produit est utilisé à des fins de location, la garantie s'applique pendant quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'achat. Certaines Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites, donc les limitations précédentes peuvent ne pas s'appliquer.
- B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou l'exclusion précédente peut donc ne pas s'appliquer.
- C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation de l'acheteur ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit.
- D.Service pré-livraison soit l'assemblage, la filtration et l'ajustement.
- E. Les ajustements normaux ou les articles non réutilisables expliqués dans le(s) manuel(s) du propriétaire fourni(s) avec le produit y compris, mais sans s'y limiter, les pièces sujettes à l'usure normale comme les embouts, les jets d'air, les blocs étanches, les soupapes, les joints toriques, les connexions de tuyau, les tuyaux et les pistolets de sablage.
- F. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien normal du produit, soit filtres, joints d'étanchéité, soupapes, etc. G.Articles supplémentaires qui ne sont pas couverts sous cette garantie :
  - a. Tout composant endommagé pendant l'expédition ou par n'importe quelle panne causée par un montage ou fonctionnement de l'appareil sous des conditions qui ne se conforment pas aux directives de montage et de fonctionnement.
  - b. La défaillance causée par la pluie, l'humidité excessive ou des environnements corrosifs.
  - c. Les défauts cosmétiques qui n'ont pas d'effet sur le fonctionnement du souffleur.
  - d. Les réservoirs rouillés, y compris, mais sans s'y limiter, la rouille causée par le nettoyage/rangement inapproprié.
  - e. Autres articles non indiqués mais considérés pièces d'usure générale.
- 7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE : Réparation ou remplacement, au choix du Garant, de produits ou composants défectueux, ont connu une défaillance ou qui ne sont pas conformes pendant la durée de validité de la
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE :
- A. Fournir des dossiers d'entretien pour présenter une demande sous garantie.
- B. La livraison ou expédition des produits ou composants portatifs au Centre de service autorisé Maxus le plus près. Les frais de transport, si applicables, sont la responsabilité de l'acheteur.
- C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonnable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
- 9. LORSQUE LE GARANT FOURNIT LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT SOUS LA GARANTIE :
- A.La réparation ou le remplacement se fera et sera établi conformément au déroulement du travail normal du centre de service et selon la disponibilité des pièces de rechange.
- B. Si l'acheteur n'est pas satisfait des résultats du travail du Centre de service autorisé, il doit contacter le département du service des produits Maxus (voir le paragraphe 2).

Cette Garantie limitée s'applique aux É.-U. et au Canada seulement et vous donne des droits juridiques précis. Vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province, d'un état ou d'un pays à l'autre.

Voir la Garantie à la page 16 pour de l'information importante sur l'utilisation commercial de ce produit.

#### Instructions d'Utilisation

MXS21001, MXS21002, and MXS21003

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence



#### **Décapeuses Abrasives à Pression**

POWER THAT PERFORMS

#### Description

Les décapeuses abrasives Maxus sont conçues pour nettoyer et retirer la rouille, le tartre et la peinture. C'est la méthode idéale pour les projets de décapage, de polissage et la gravure. Cet équipement peut servir avec des médias secs abrasifs.

#### Directives de Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

ADANGER

une situation hasardeuse imminente qui RÉSULTERA en perte de vie ou blessures

**AAVERTISSEMENT**Avertis-

indique une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves.

**AATTENTION** 

une situation hasardeuse potentielle qui PFUT résulter en hlessures

AVIS

Δvis indique

de l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.

#### Déballage

Après avoir déballé la trousse, inspecter avec soin pour tout signe de dommage en transit. Vérifier s'il y a des pièces desserrées, manquantes ou endommagées.

#### Généralités sur la Sécurité

PROPOSITION 65 CALIFORNIE **ADANGER** 

créer de la poussière en coupant, poncant, percant ou meulant les matériaux tels que le bois, la peinture, le métal, le béton. le ciment ou autre maconnerie. Cette

poussière contient souvent des produits chimiques reconnus pour causer le cancer, les déformations congénitales ou autres problèmes de la reproduction. Portez de l'équipement de protection. DANGER DES PRODUITS ABRASIFS

DE SILICE

**ADANGER** 

poussière des produits abrasifs . contenant de la silice peut être dangereux. L'exposition peut causer de la SII ICOSE, des maladies nulmonaires ou autres problèmes respiratoires.

Porter un appareil respiratoire homologué NIOSH/MSHA en tout temps en décapant à l'abrasif et en nettoyant.

### **AAVERTISSEMENT**Ne pas abuser

de ce produit. Toute exposition excessive à la vibration, tout travail dans les nositions mal à l'aise et les motions de travail à répétition peuvent provoquer des blessures aux mains et aux bras. Cesser d'utiliser tout outil si l'on ressent un malaise, un engourdissement, un fourmillement ou une douleur et

1. Lire ce manuel d'instructions avant de connecter cet appareil au compresseur.





consulter un médecin.





approuvé NIOSH/MSHA en utilisant l'appareil et en nettoyant.

- 3. Pendant l'utilisation de l'appareil, ne pas exposer les mains ou la peau directement devant la buse de décapage
- Après l'assemblage, inspecter l'étanchéité de tous les composants.
- Tout le monde dans la région de décapage doit aussi porter de l'équipement protecteur.
- 6. Ne pas dépasser la pression maximale d'exploitation de l'équipement de décapage (125

#### **AAVERTISSEMENT**

Débrancher la décapeuse abrasive de la source d'alimentation d'air avant de changer les accessoires ou avant d'essayer d'installer, de réparer, de déplacer ou de procéder à tout entretien de l'appareil.

7. Vérifier les tuyaux et les canalisations d'air pour tout signe de faiblesse ou d'usure avant chaque utilisation. S'assurer que tous les raccordements soient bien en place avant de faire fonctionner l'appareil.

#### **AAVERTISSEMENT** Ne pas

diriger le pistolet de décapage vers aucune personne ou obiet autre que le proiet prévu.

8. Ne pas appuyer sur la gâchette en branchant le tuyau d'air.




MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

© 2005 IN708400AV 10/05 Q Er

16 Fr

Instructions d'Utilisation

MXS21001, MXS21002, and MXS21003



#### Généralités sur la Sécurité (Suite)

ADANGER Ne pa

travailler près de torchons huileux ou de liquides inflammables. Le médium de décapage frappant le métal peut produire une étincelle qui à son tour peut mener à un incendie ou à une explosion.

**AAVERTISSEMENT** Ne pas

pulvériser les produits acides ou caustiques.

#### Montage

Voir le manuel de la liste de pièces pour les instructions d'assemblage.


#### Instructions

- Placer le compresseur aussi loin que possible de l'endroit de décapage pour réduire la poussière dans l'arrivée du compresseur.
- L'alimentation d'air à la décapeuse doit être propre et libre d'humidité et d'huile.
- Utiliser un compresseur qui peut fournir suffisamment d'air. Un compresseur trop petit provoquera une chute de pression d'air et la décapeuse ne fonctionnera pas de manière satisfaisante.
- 4. Toujours faire un test d'essai de la décapeuse pour s'assurer que le travail est fait sans dommage en testant sur une surface en retrait.

#### **Fonctionnement**

Lire ces instructions de fonctionnement avant de brancher l'air au réservoir de la décapeuse. Suivre les instructions suivantes après avoir terminé l'assemblage complet de l'unité.

Figure 8



6 6 - S

l'oxyde d'aluminium blanc est considéré un médium propre, utilisé dans les processus haute performance où la contamination de l'oxyde métallique doit être à un niveau minimum. Les mélanges d'aluminium / verre offre une combinaison de finition de perle de verre et de nettoyage d'oxyde d'aluminium. Ils fournissent un fini plus brillant que les abrasifs seuls et ils conviennent pour retirer la rouille et les marques de machine sur le métal. Le carbure de silicium est le matériau le plus dur d'abrasif disponible. Il coupe rapidement et peut être réutilisé plusieurs fois. Son coût initial est élevé, mais retire le matériau rapidement pour réduire le temps de décapage.

Notes	

10 Fr 15 Fr

(MXS21002) (MXS21003) Instructions d'Utilisation

MXS21001, MXS21002, and MXS21003

## Médias de décapage abrasif

Les médias de décapage sont fournis en différentes tailles de particules et sont parfois d'une valeur extra fine, fine, moyenne, rugueux et extra rugueux. Plus le numéro des particules est élevée, plus les particules sont petites; plus le numéro des particules sont petites; plus le particules sont larges. Les médias de verre sont fournis en perles, écrasés ou moulus. L'oxyde d'aluminium et le carbure de silicium peuvent être fournis en plusieurs couleurs. Il est courant aujourd'hui de trouver des mélanges de verre et d'oxyde d'aluminium.

## Médias abrasifs - non recommandés

Bien que certains médias soient disponibles, ils ne sont pas recommandés à cause des dangers personnels et/ou mécaniques.

Le sable siliceux, un médium de décapage courant, a des risques de santé à cause du contenu de silicium. La restriction sur son usage est courante dans de nombreux États.

Le sable de plage (sable de jeu) est un médium de décapage courant et peu dispendieux. Ce médium très agressif peut avoir des débris mélangés ce qui pourrait provoquer un blocage de l'équipement.

Les particules d'acier produisent une préparation de surface idéale sur le nouveau revêtement. Ce médium ne doit être utilisé que dans une armoire spéciale de décapage conçue pour ce médium

Une grenaille d'acier, une particule ronde, solide, laisse une empreinte sur une surface après le décapage. C'est un très dense médium et ne doit être utilisé que dans une armoire spéciale de décapage conçue pour ce médium.

## Médium abrasif courant

Le médium utilisé le plus couramment et leurs utilisations sont indiquées plus

L'écaille de noix est l'un des médias biologiques les plus polyvalents à cause de sa forme angulaire, durable. Cela est encore considéré comme un médium malléable, mais c'est une bonne idée de l'utiliser sur les pièces délicates. Utiliser comme alternative économique, bio-dégradable pour le décapage sensible qui n'égratigne et n'endommage pas les surfaces.

Les perles de verre sont les médias polyvalents les plus populaires utilisés à l'heure actuelle. Utilisées pour affiner, polir, mater, mélanger, finir, retirer les ébarbures légères, le verre givré et nettoyer la plupart des matériaux légers. Utilisations courantes pour retirer la peinture, la rouille et les résidus de surface. Le décapage a perle de verre ne changera pas normalement les dimensions de l'article décapé. Les perles de verre produisent un fini plus

brillant que les abrasifs angulaires. Les perles se recyclent et sont utilisées plusieurs fois.

Le verre écrasé est très agressif. Utilisé pour un nettoyage économique, général

Le plastique est disponible dans une variété de tailles et de matériaux (urée, acrylique, polyester et mélamine). Ces matériaux sont le produit idéal pour l'application telle que la restauration automobile car elle fournit un taux élevé de décapage sans endommager ou faire gondoler le substrat.

L'oxyde d'aluminium brun est un médium abrasif utilisé couramment. Ce médium produit une surface texturée, bonne pour réparer les surfaces à revêtir. Il est excellent pour retirer les matériaux étrangers lourds, pour ébavurer et graver le verre et la pierre. C'est un médium à coupe rapide qu'on peut réutiliser plusieurs fois.


L'oxyde d'aluminium blanc peut servir dans les mêmes applications que celles d'oxyde d'aluminium brun, mais


Guide de médium abrasif courant				
Plage de	Type	Vie	Niveau de	Coût
particules	d'abrasif	abrasive	poussière	relatif
35-60	Écailles de noix	Bon	Élevé	Bas
25-325	Perles de verre	Meilleur	Bas	Bas
25-70	Verre écrasé	Meilleur	Bas	Bas
30-40	Plastiques	Meilleur	Bas	Élevé
24-400	Oxyde d'aluminium brun	Le meilleur	Bas	Moy - haut
150-240	Oxyde d'aluminium blanc	Le meilleur	Bas	Élevé
50-100	Mélange d'aluminium / verre	Le meilleur	Bas	Moy
24-240	Carbure de silicium	Le meilleur	Bas	Élevé


#### Médias de décapage abrasif commercial disponibles


Acrylique	Ponce
Oxyde d'aluminium	Sable
Boudins de céramique	Carbure de silicium
Épi de maïs	Bicarbonate de sodium
Grenat	Fécule
Perles de verre	Particule d'acier
Verre, écrasé	Grenaille d'acier
Mélamine	Urée
Écailles de pacanes	Écailles de noix
Polvester	

Consulter votre fournisseur d'abrasifs pour les recommandations









- Régler la soupape à bille à poignée bleue et les deux soupapes à bille à poignée rouge sur la position complètement fermée (voir figure 5, 6 et 7).
- Régler la pression d'air désirée au régulateur de la source d'air. Ne pas dépasser la pression de fonctionnement maximum de 861 kPa (125 psi).
- 3. Fixer la tuyau d'air de la source d'air à la soupape à bille à poignée bleue.
- En tirant la poignée en T (voir figure 8), ouvrir complètement la soupape à bille à poignée bleue (voir figure 9). L'air comprimé remplira le réservoir et le filtre.
   Note: Le modèle MX521001 n'a pas
  - **Note:** Le modèle MXS21001 n'a pas de poignée en T; en lieu, il est fournit d'une vis sur le capuchon de métal.
- Ouvrir la soupape à bille à poignée rouge à l'arrière du réservoir. Ceci permet l'entrée de l'air comprimé dans le tuyau de matériel et le pistolet de décapage (voir figure 6).
- 6. Inspecter pour des fuites. Si l'on détecte des fuites, tourner la soupape à bille à poignée bleue à la position complètement fermée et purger l'air du réservoir. Une fois complètement purgée l'air du réservoir, réparer les fuites et retourner la soupape à bille à poignée rouge à la position complètement fermée.
- Après avoir réparé les fuites, tirer la poignée en T et tourner la soupape à bille à poignée bleue à la position complètement ouverte.
- Inspecter de nouveau pour des fuites; répéter la procédure si nécessaire
- 9. Inspecter la soupape de sécurité en tirant l'anneau de la soupape de sécurité (voir figure 11). La soupape laissera sortir un débit continu d'air comprimé. Regarder le manomètre du réservoir : la pression d'air devrait diminuer. Si l'entrée d'air au réservoir est plus grande que la sortie d'air par la soupape de sécurité, la soupape de sécurité est bloquée et doit être remplacée. Remplacer la soupape de sécurité par une pièce de rechange identique.

14 Fr 11 Fr

Instructions d'Utilisation MXS21001, MXS21002, and MXS21003

#### Addition de Médias de Décapage

Pour ajouter de médias de décapage, tourner la soupape à bille à poignée bleue et les deux soupapes à bille à poignée rouge à la position fermée; ceci dissipera toute la pression du

- 1. Verser les médias de décapage dans 4. Régler la soupape à bille à poignée le réservoir. Pour le modèle MXS21001, il faut utiliser l'entonnoir fourni.
- Pour les meilleurs résultats, les médias de décapage doivent être secs et propres.
- 2. S'assurer que la pression d'air dans le réservoir est réglée à la pression recherchée.
- 3. En tirant la poignée en T, tourner la soupape à bille à poignée bleue à la position complètement ouverte.
  - rouge au-dessous du réservoir au milieu, entre la position complètement ouverte et la position complètement fermée. Cette soupape de « mélange »
- contrôle la proportion entre les médias de décapage et l'air (voir figure 12).
- 5. Ouvrir complètement la soupape à bille à poignée rouge à l'arrière du réservoir.

La décapeuse maintenant est prête à utiliser. En portant l'équipement protecteur de sécurité, décaper pendant quelques secondes. Régler la pression et/ou la soupape de mélange pour les bons résultats. NE JAMAIS dépasser la pression de 861 kPa (125 psi).

#### **HUMIDITÉ DANS L'AIR COMPRIMÉ**

De l'humidité dans l'air lors de la compression créera de l'eau dans le réservoir du compresseur. Lorsque l'humidité est élevée ou lorsqu'un compresseur est utilisé continuellement pendant de longues périodes, de l'humidité peut s'accumuler dans le réservoir. En décapant, cette eau sera transportée dans le réservoir à travers le boyau et sera mélangée avec le médium abrasif.

IMPORTANT: CE MÉLANGE D'EAU ET DE MATÉRIAU ABRASIF BLOQUERA LE SYSTÈME. LA DÉCAPEUSE NE FONCTIONNERA PAS. Une sécheuse à air comprimé et/ou un séparateur d'eau aideront à éliminer ce problème.

LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT (FSSP) EST DISPONIBLE AUPRÈS DU FOURNISSEUR DE L'ABRASIF.

#### Tableau de dépannage

Symptôme	Cause(s) possible(s)	Mesure(s) corrective(s)
Basse pression ou aucune pression	1. Mauvais réglage du régulateur	1. Régler le régulateur
d'air à l'outil	2. Boyau pincé	<ol><li>Redresser le boyau</li></ol>
	3. Filtre de compresseur sale	3. Nettoyer ou remplacer le filtre
Matériau ne sort pas du pistolet	Boyau de matériau bloqué      Accumulation autour du jet	Baisser la pression sous 40 lb/po² (276 kPa). Tenir fermement le bou du pistolet à plat contre le sol et tirer la gâchette pour forcer le matériau dans le boyau de matériau
	Matériau humide ou lourd	Retirer la buse et nettoyer autour du jet
	Wateriau numide ou lourd      Eau dans l'alimentation d'air	<ol> <li>Remplacer avec de l'abrasif sec. (Le matériau humide peut être séché et réutilisé)</li> </ol>
	4. Lad dans raimentation d an	<ol> <li>Vider le réservoir du compresseur et installer le séparateur d'eau, voir la case « humidité dans l'air comprimé</li> </ol>
Le pistolet ne s'arrête pas - gâchette grippée	Joints toriques endommagés dans la soupape d'air	Retirer et remplacer les joints toriques
Èclaboussure - faible vide	1. Jet et/ou buse usé(e)	1. Remplacer le jet et/ou la buse
	Accumulation d'abrasif autour du jet/buse	<ol> <li>Retirer la buse et le jet et nettoyer S'assurer que les filets sont propres avant de réassembler</li> </ol>
Èclaboussure - fuites d'air/abrasifs à la	1. Buse ou jet dégagé(e)	1. Resserrer la buse ou le jet
buse/au jet	2. Joint torique endommagé	2. Remplacer le joint torique
Èclaboussure - fuite de vide	Boyau de matériau desserré	Resserrer le boyau de matériau
	2. Joint torique endommagé	2. Remplacer le joint torique
Èclaboussure - blocage de particules	Le trou du connecteur de boyau est couvert	Découvrir le trou du connecteur de boyau

s
<u>등</u>
sat
₩
ģ
Suc
st:
9
Suc

Type d'abrasifs (taille/crible)	Application	Distance du travail	Lb/po² (kPa)	Suggestions
Perles de verre	Gravure de verre	1 - 4"	40 - 90	Déplacer le pistolet d'avant en arrière sur le gabarit de la même manière qu'un pinceau. Décaper à un angle de 90°. Pour les polis fins, utiliser des perles de verre pour l'abrasif.
Écailles de noix moulues	Bois antique ou viellli	2 - 6"	40 - 90	Utiliser des mouvements de pinceau et surveiller attentivement le taux d'abrasion. Le bois mou s'usera plus rapidement que le bois dur. Les tailles plus petites de particules donnent un fini plus lisse. Commencer avec une basse pression et augmenter graduellement la pression. Décaper à un angle de 45°.
Perles de verre, écailles de noix moulues	Ponçage du bois et finition des meubles	1 - 6"	40 - 70	Utiliser des mouvements de pinceau et surveiller attentivement le taux d'abrasion. Utiliser des écailles de noix pour les finis rugueux et les perles de verre pour le dernier fini. Décaper à un angle de 45°.
Oxyde d'aluminium	Nettoyage des pièces automobiles	1 - 4"	40 - 80	Utiliser des particules plus larges sur une surface en retrait. Si le matériau de base est endommagé, utiliser des particules plus petites. Décaper à un angle de 80 à 90°.
Écailles de noix ou pacanes et poudre d'épi de maïs	Nettoyage ou préparation de la peinture	1 - 6"	40 - 125	Utiliser des mouvements de pinceau et surveiller attentivement le taux d'abrasion. Le bois mou s'usera plus rapidement que le bois duc. Les tailles plus petites de particules donnent un fini plus lisse. Commencer avec une basse pression et augmenter graduellement la pression. Décaper a un angle de 45 à 60°.
Oxyde d'aluminium (50-80)	Nettoyage ou décapage de l'équipement extérieur	1-3"	50 - 125	Retirer la peinture qui s'écaille d'abord avec une brosse de métal, puis décaper avec un abrasif à particules plus lourdes. Il faut gratter d'abord les multiples couches de peinture. Apprêter immédiatement après le décapage pour prévenir la corrosion. Décaper à un angle de 45 à 60°.
NOTE: Les médias abr. doit être évité. Utiliser une bar Utiliser des pre	Les médias abrasifs qui n'ont pas été nettoyés et tamisés pourraient contenir un matérir doit être évité. Utiliser une basse pression d'air (60 lb/po? (414 kPa) ou moins) pour les métaux mous, le Utiliser des pressions plus ételevées pour les aciers durs sans dépasser 125 lb/po? (862 kPa).	nettoyés et tam ɔ/po² (414 kPa) o ur les aciers durs	isés pourraier u moins) pou	NOTE: Les médias abrasifs qui n'ont pas été nettoyés et tamisés pourraient contenir un matériau qui bloquera la buse du pistolet et cela doit être évité. Utiliser une basse pression d'air (60 lb/po² (414 kPa) ou moins) pour les métaux mous, le verre et le bois. Itiliser des massions plus élapuéses nour les ariers durs cans dépasses 178 lb/ho² (867 kPa)

12 Fr 13 Fr